



警告

- コンピュータのスイッチを切り、電源コードをコンセントから外す必要があります。コンピュータから電源コードを外さないで負傷事故が発生することがあります。
- コンピュータ内部のコンポーネントに触る前に、身に付けている装飾品や宝石類をすべて外します。
- ケースには鋭い部分があります。注意してください。
- カバーを外すときは常に金属製フレームに手を触れ作業者自身を接地させます。身体を正しく接地しないと静電気が発生し、コンポーネントが故障することがあります。
- この作業前に作業者の手が乾燥していることを確認します。

必要なツール：なし

ヒント：配線、ケーブル、コネクタの接続を外す前に、それらすべての位置を記録しておきます。これらの配線、ケーブル、コネクタは、元の/新しいデバイスに接続しなおす必要があります。

ステップ 1：コンピュータと周辺機器すべての電源スイッチをオフにします。電源コードをコンセントとコンピュータから外します。コンピュータ背部に接続してあるデバイス（例：キーボード、マウス、モニター）を外します。コンピュータを適切な作業台（平坦な表面）に置きます。



図 1



図 2



図 3



図 4

ステップ 2：片手をシステム上部にしっかり置きます。図 1 に示すように、もう一方の手を前面にあるグレーの電源パネルの下部に置きます。指がグレーのパネル下部のへりに当たります。図 2 にこれを示します。

ステップ 3：片手を前面パネルにかけ、グレーの前面電源パネルボタンの下部をゆっくりと外側に引き出します。パネルを引き出す際に、最初にパネル右側をやや大きく引き出すようにします。これでパネル下部がシステムから外れます。図 3 を参照します。

ステップ 4：グレーの電源ボタンパネルの右下部が外れると、パネルの上部も左側も容易に外れます。ゆっくりと引き出してください。

ステップ 5：前面の電源ボタンパネル（図 4）をはめ込むには、図 5 のようにパネルの左側と上部を最初に差し込み、パネル右側と下部をはめ込みます。



図 5